

Pokyny pro skladování a údržbu

Storage and Maintenance Instructions

Instrukce pro skladování Vexve kulových kohoutů:

Přepravní plastický obal a krabice musí být po přijetí otevřeny, aby uvnitř obalů nemohla kondenzovat vlhkost. Armatury musí být skladovány v suchém skladu.

Pokyny pro údržbu

Kulové kohouty Vexve jsou bezúdržbové, Na straně 45 je návod pro montáž a uvedení do provozu přivařovacích kohoutů. Doporučuje se alespoň 1x za rok kulové kohouty otevřít a zavřít.

Instructions for storage of VEXVE ball valves

Transport plastic packing and cases have to be opened after the receipt of valves so that no humidity could condensate inside packing. Valves should be stored in dry warehouse.

Maintenance instructions

Ball valves VEXVE are maintenance free. See the page 45 with Instructions for installation and use. We recommend to open and close ball valves at least once a year.

Seznam náhradních dílů

List of spare parts

Velikosti DN 15 - DN 50 mm

O-kroužek
páka
třecí kroužek
podložka
6-ti hranný šroub
přídržný kroužek
vymezovací kroužek

Velikosti DN 65 - DN 150 mm

O-kroužek
Páka DN 65-80
Páka 100-150
6-ti hranná matice
podložka
závlačka
vymezovací kroužek

Velikosti DN 200 - DN 250 mm

O-kroužek
klíč
zarážka
přídržné kroužky
vymezovací kroužek

Velikost DN 300 mm

O-kroužek
klíč
přídržný kroužek
vymezovací kroužek

Sizes DN 15 - DN 50 mm

O-ring
hand lever
friction ring
washer
hexagonal bolt
support ring
space ring

Sizes DN 65 - DN 150 mm

O-ring
hand lever DN 65-80
hand lever DN 100-150
hexagonal nut
washer
pin
space ring

Sizes DN 200 - DN 250 mm

O-ring
key
stop element
support ring
space ring

Size DN 300 mm

O-ring
key
support ring
space ring

Pro 6-ti letý provoz doporučujeme držet na skladě pouze 1 těsnící O-kroužek pro každou světlost.

We recommend only 1 pc of O-ring as spare parts stock even for 6-years work.