



Vexve Typ BFS + BRS



1. Přidržený kroužek	1 ks
2. Pouzdro O-kroužků	1 ks
3. Pero	1 ks
4. Štítek	1 ks
5. Horní hřídel	1 ks
6. Čep	3 ks
7. Talíř	1 ks
8. Sedlo talíře	1 ks
9. Dolní hřídel	1 ks
10. Ložisko dolní hřídele	1 ks
11. Pojistný kroužek	1 ks
12. Slepá příruba	1 ks
13. O-kroužek	4 ks
14. Ložisko horního hřídele	1 ks
15. Tělo	1 ks
16. Polohovací podložka	1 ks
17. Podložka ložiska	1 ks

Vexve Typ BFC + BRC



1. 6hranná matice	2 ks
2. Podložka	2 ks
3. Šroub bez hlavy	2 ks
4. Upínací pouzdro	1 ks
5. Kluzné ložisko	1 ks
6. Těsnění hřídele	4 ks
7. Ložisko horní hřídele	1 ks
8. Pero	1 ks
9. Horní hřídel	1 ks
10. Štítek	1 ks
11. Čep	3 ks
12. Talíř	1 ks
13. Sedlo talíře	1 ks
14. Dolní hřídel	1 ks
15. Ložisko dolního hřídele	1 ks
16. Pojistný kroužek	1 ks
17. Slepá příruba	1 ks
18. Základna pohonu	1 ks
19. 6hranná matice	4 ks
20. Podložka	8 ks
21. Šroub se 6hrannou hlavou	4 ks
22. Tělo	1 ks
23. Polohovací podložka	1 ks
24. Podložka ložiska	1 ks